

## 初任運転者の実技指導について

国土交通省が発行する「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」に基づき実施。

入社後、運転経験問わず運転者として従事するもの全員が必ずこの研修を受ける。

### 時期

- ・入社後、旅客輸送が安全に実施できるまでの期間とする

### 指導添乗員

- ・運転者のうち、事故件数が少なく、安全運転、経済運転ができるもの。

### 使用車種区分

- ・大型貸切バス

## 初任運転者に対する指導内容

- 1 事業用自動車の安全な運行に関する基本的事項
- 2 事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法
- 3 運行の安全及び旅客の安全を確保するため留意すべき事項
- 4 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
- 5 安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法
- 6 ドライブレコーダ映像指導
- 7 安全運転の実技指導(20時間以上)

## 安全運転の技術実施ルート

基本的には当社で実際によく利用するルートで行います。当日の道路状況によりルートの変更もあります。初めは車庫での駐車や簡単なルートから行い運転技術を見極めたうえで徐々に難度（狭隘区間、山間区間等）をあげていきます。

### 参考ルート

#### 本社車庫発 新宮方面コース

車庫～国道311号～古道の里近露～国道168号～本宮大社P～道の駅 瀬峡街道熊野川～国道42号～速玉大社P～那智勝浦新宮道路～那智の滝P～那智勝浦新宮道路～橋杭岩P～すさみP～～県道36号～すさみ南IC～紀勢自動車道～日置川IC～国道42号～道の駅 椿はなの湯～県道34号 白浜温泉線～三段壁P～千畳敷P～円月島P～白浜空港線～車庫

#### 本社車庫発 和歌山市内方面コース

車庫～国道42号～みなべ IC～印南SA～湯浅P～海南IC～国道42号～マリーナシティー～和歌山城P～国体道路～県道13号～貴志駅～県道10号～国道424号～野上線～海南駅～国道42号～県道30号～県道247号～車庫

#### 関空営業所車庫発 和歌山方面コース

車庫～上之郷 IC～阪和道～紀の川SA～海南東IC～県道18号へ～国道424号～岩出野上線～県道63号～道の駅 根来さくらの里～県道30号～県道247号～車庫

#### 関空営業所車庫発 大阪市内方面コース

車庫～泉佐野南 IC～大浜IC～国道26号～大阪市内～国道309号～国道170号～の駅 奥河内くろまろの郷～国道170号～県道62号～県道30号～車庫